



Sample utterances to Amazon Alexa compatible devices

AIRSTAGE Smart Home for Americas Skill

◆ English

No	Sample utterances *Air conditioner name: bedroom
1	Alexa, turn on the bedroom.
2	Alexa, turn off the bedroom.
3	Alexa, set the bedroom temperature to 78 degrees. (°F, when setting of the Alexa device is Fahrenheit)
4	Alexa, set the bedroom temperature to 26 degrees. (°C, when setting of the Alexa device is Celsius)
5	Alexa, increase the bedroom temperature.
6	Alexa, increase the bedroom temperature by 2 degrees.
7	Alexa, decrease the bedroom temperature.
8	Alexa, decrease the bedroom temperature by 2 degrees.
9	Alexa, set the bedroom to cool.
10	Alexa, set the bedroom to heat.
11	Alexa, set the bedroom to auto mode.
12	Alexa, set the bedroom to dry mode.
13	Alexa, set the bedroom to fan mode.
14	Alexa, what is the bedroom set to?
15	Alexa, what is the temperature in the bedroom?

Setting temperature range: Please specify in 1°F(0.5°C) increments between 64°F(18°C) and 88°F(30°C). You can specify from 60°F(16°C) during heating operation.

Alexa's temperature display unit of measure (°F or °C) depends on the temperature unit setting in the AIRSTAGE Mobile app account.

If these setting are incorrect, Alexa may read a slightly different temperature (approximately 1°C or 2°F difference) from the temperature indicator on the air conditioner.

◆ Spanish

No	Muestra de discurso *Nombre del aire acondicionado: dormitorio
1	Alexa, enciende el dormitorio.
2	Alexa, apaga el dormitorio.
3	Alexa, pon la temperatura de dormitorio en 78 grados. (°F, cuando la configuración del dispositivo Alexa es Fahrenheit)
4	Alexa, pon la temperatura de dormitorio en 26 grados. (°C, cuando la configuración del dispositivo Alexa es Celsius)
5	Alexa, aumenta la temperatura dormitorio.
6	Alexa, aumenta la temperatura dormitorio en 2 grados.
7	Alexa, disminuye la temperatura dormitorio.
8	Alexa, disminuye la temperatura dormitorio en 2 grados.
9	Alexa, pon el dormitorio en cool.
10	Alexa, pon el dormitorio en calor.
11	Alexa, pon el dormitorio en modo auto.
12	Alexa, pon el dormitorio en modo seco.
13	Alexa, pon el dormitorio en modo fan.
14	Alexa, ¿cuál es el dormitorio modo?
15	Alexa, ¿cuál es la temperatura en el dormitorio?

Rango de temperatura: especifique en incrementos de 1°F(0,5 °C) entre 64°F(18 °C) y 88°F(30 °C). Puede especificar desde 60°F(16°C) durante la operación de calefacción.

La unidad de medida de visualización de temperatura de Alexa (°F o °C) depende de la configuración de la unidad de temperatura en la cuenta de la aplicación AIRSTAGE Mobile.

Si esta configuración es incorrecta, Alexa puede leer una temperatura ligeramente diferente (aproximadamente 1 °C o 2 °F de diferencia) del indicador de temperatura del aire acondicionado.

◆ French

Nº	échantillon de discours *Nom du climatiseur: chambre
1	Alexa, allume la chambre.
2	Alexa, éteins la chambre.
3	Alexa, règle la température de la chambre à 26 degrés. (°C, lorsque le réglage de l'appareil Alexa est Celsius)
4	Alexa, augmente la température de la chambre.
5	Alexa, augmente la température de la chambre de 2 degrés.
6	Alexa, baisse la température de la chambre.
7	Alexa, baisse la température de la chambre de 2 degrés.
8	Alexa, règle la chambre sur cool.
9	Alexa, règle la chambre sur chauffage.
10	Alexa, règle la chambre sur mode auto.
11	Alexa, règle la chambre sur mode sec.
12	Alexa, règle la chambre sur mode ventilateur.
13	Alexa, quelle est la température de consigne de la chambre?
14	Alexa, quelle est la température dans la chambre?

Plage de température de réglage : veuillez spécifier par incrément de 0,5 °C entre 18 °C et 30 °C. Vous pouvez spécifier à partir de 16 °C pendant le chauffage.

L'unité de mesure d'affichage de la température d'Alexa (°F ou °C) dépend du réglage de l'unité de température dans le compte de l'application AIRSTAGE Mobile.

Si ces paramètres sont incorrects, Alexa peut lire une température légèrement différente (différence d'environ 1 °C ou 2 °F) à partir de l'indicateur de température sur le climatiseur.